



MAXIMA

Tomato Slicer



USER MANUAL

GEBUIKERSHANDLEIDING



**BEFORE USING THIS PRODUCT YOU SHOULD READ THIS USER MANUAL PROPERLY
VOOR GEBRUIK DIENT U DEZE GEBUIKERSHANDLEIDING UITVOERIG TE LEZEN**



Nederlands

Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal van dit product gebruik maken.

Uw nieuwe Maxima product is geproduceerd met geavanceerde productietechnieken. Elk product wordt voor verzending geïnspecteerd en getest om veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. Alle parameters voldoen volgens de nationale standaarden.

De Maxima tomatensnijder kunt u gebruiken om tomaten in mooie evenredige plakjes te snijden. Voor de machine is de vorm van de tomaat geen probleem, u kunt gemakkelijk grote of kleine snijden. Door de kartels aan de messen wordt gegarandeerd dat de plakjes evenredig zijn. De machine is heel eenvoudig te gebruiken en zal u perfecte plakjes leveren.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze producten en zijn volledig geïmmiteerd om u van de beste producten en service te voorzien. Uw tevredenheid is onze nummer 1 prioriteit.

Wij weten dat u met plezier dit product zal gaan gebruiken en bedanken u voor uw keuze. Wij hopen dat u Maxima in gedachten houdt bij toekomstige aanschaf van apparatuur.

Veiligheidsvoorschriften

- Het toestel mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het toestel kan ernstige schade aan het toestel en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Steek geen voorwerpen in het frame.
- Probeer zelf nooit het frame aan te passen.
- Dit toestel is bedoeld voor het snijden van tomaten. Eventueel zijn soortgelijke andere groenten en fruit ook mogelijk.
- Houdt het toestel tijdens gebruik steeds in de gaten.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het toestel spelen.
- Voorkom overbelasting.

Vorbereiding voor eerste ingebruikname

- Controleer of het toestel niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het toestel **NIET**.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het toestel waterpas op een stabiele ondergrond om te voorkomen dat deze valt.
- **LET OP!** De nopjes onderop de machine dienen vastgezogen zijn aan het oppervlak waar de machine op geplaatst is.



- Plaats het toestel zo, dat er een ruimte tussen de machine en muren of andere objecten een ruimte van minimaal 20 cm is.
- Plaats het toestel niet direct naast bronnen die warmte uitstralen (bijvoorbeeld gasfornuis of verwarming).
- **LET OP!** Houd de machine nooit aan het snijgedeelte vast, maar altijd aan het handvat en de hendel.
- Maak voor het eerste gebruik het toestel van binnen en buiten schoon met een zacht, vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel. Droog het toestel na het schoonmaken.
- **LET OP!** Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen benzine houdende producten of oplosmiddelen.
- Volg de stappen die aangegeven worden in het volgende hoofdstuk 'Bediening'.

Bediening

- Houdt met uw linkerhand de handgreep bovenop de machine beet en met uw rechterhand de zwarte hendel.
- Zorg dat het mes zover mogelijk naar buiten is getrokken om zoveel mogelijk ruimte voor de tomaat te creëren.
- Plaats de tomaat met uw rechterhand in de holling van de machine.
- Duw de hendel met uw rechterhand geheel tot het apparaat zodat de tomaat gesneden wordt.
- **LET OP!** U dient het apparaat te allen tijde met uw linkerhand aan het handvat beet te houden om uw eigen veiligheid te garanderen.

Reiniging en onderhoud

- De binnen- en buitenkant van het toestel maakt u schoon met een zacht, vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel). Droog het toestel na het schoonmaken.
- **LET OP!** Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen benzine houdende producten of oplosmiddelen.
- **TIP!** Wij raden u aan dagelijks de machine schoon te maken met het oog op de hygiëne. Daarnaast ook wanneer u een ander product gaat gebruiken.

Specificaties

Naam:	Maxima Tomatensnijder
Snijdikte:	4 MM
Afmetingen:	H 21,0 CM X B 43,2 CM X D 20,2 CM



Gewicht:	5,2 Kg
Behuizing:	RVS

Opslag

- Zorg ervoor dat het toestel op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.
- Berg het toestel op in een droge en koele plaats.

Garantie

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Ons bedrijf hanteert bepalingen zoals beschreven in onze "Algemene Voorwaarden", en geven u ondersteuning wanneer u een factuur kunt overleggen.

Wij verlenen 12 maanden garantie na aankoopdatum. In de garantieperiode is ons bedrijf verantwoordelijk voor onderdelen onder garantie in geval van materiaalfouten, fabricagefouten of kwaliteitsproblemen. Alleen bij correct gebruik en originele onderdelen.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

1. Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.
2. Component schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.
3. Schade als gevolg van demontage of aanpassingen aan het originele toestel, zonder toestemming.
4. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.
5. Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
6. Het niet lezen of volgen van de gebruikershandleiding.
7. Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.
8. Aangepaste factuur of geen factuur.

Afdanken

- Aan het einde van de levensduur, het toestel afdanken volgens de op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen.



English

Introduction

Thank you for purchasing this Maxima product. In order to obtain the maximum benefit and use of this product, please read these instructions completely before attempting to install or use this product.

Your new Maxima product is manufactured with advanced production techniques. Every product is inspected before shipment and tested to ensure operator safety and product quality. All parameters have reached or exceeded the national standard.

The Maxima tomato slicer can be used to cut a tomato in proportional slices. For the machine the shape of the tomato is no trouble at all, you can easily cut small or large tomatoes. The serrated knife makes certain the slices are proportional. All parts in contact with food are made of stainless steel or food grade plastics.

At Maxima we are very proud of our products and are completely committed to provide you with the best products and service possible. Your satisfaction is our number one priority.

We know you will enjoy using this product and Thank You for choosing our product. We hope you consider Maxima for your future equipment purchases.

Safety regulations

- Incorrect operation and improper use of the chafing dish can seriously damage the chafing dish and injure users.
- The tomato slicer may only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
- This tomato slicer may only be used to cut tomatoes. It is possible to cut vegetables or fruits with a similar shape.
- Do not use the tomato slicer after it has fallen or is damaged in any other way. Have it checked and repaired by a certified repair company.
- Never let children use the slicer without supervision.
- Avoid overloading the slicer.
- **Warning!** The knives are very sharp and unprofessional usage may cause injuries.

Preparations before using for the first time

- Check to make sure the tomato slicer is undamaged. In case of any damage, contact your supplier immediately and do **NOT** use the slicer.
- Remove all the packing material.
- **Warning!** Never hold the appliance at the knives, make certain you hold the handle instead.
- Place the slicer in the middle of a steady place.
- Make sure the slicer is not placed next to any sources that radiate heat (for example a heater, stove or oven).



- Make sure the slicer is placed at least 20 cm from every other object or walls.
- **Warning!** Make certain the suction pad is fixed to the surface on which the appliance stands.
- Clean the accessories and the slicer with luke-warm water and a soft cloth.
- **Warning!** Do not use any aggressive detergents or scourers, which may cause scratches. Do not use gasoline containing or solvents while cleaning.
- Follow the steps in chapter 'Operation'.

Operation

- Hold the handle on top of the appliance with your left hand and the black handle with your right hand.
- Make certain that before placing the product, the black handle is pulled away from the knives completely.
- Place the tomato with your right hand in the hollow (between the knife and pressing part) of the appliance.
- Press with your right hand the black handle completely towards the knives so that the products is completely sliced.
- **Warning!** You need to hold the appliance throughout the process at the handle on top of the appliance with your left hand to guarantee your own safety.
- When you are finished with the slicer, make sure it is cleaned according to the steps in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Cleaning and maintenance

- Clean the slicer with a damp cloth (water with mild detergent). Dry the chafing dish totally by making use of a dry towel.
- **Warning!** Do not use any aggressive detergents or scourers, which may cause scratches. Do not use gasoline containing or solvents while cleaning.
- **Suggestion!** We advise you to clean the appliance daily after use, this considering hygienic regulations.

Storage

- Make sure the chafing dish is cleaned the right way before it is being stored.
- Store in a cool and dry place.

Specifications

Name:	Maxima Tomato Slicer
Cutting thickness:	4 MM



Dimensions:	H 21,0 CM X W 43,2 CM X D 20,2 CM
Weight:	5,2 Kg
Casing:	Stainless Steel

Guarantee

Thank you for using our products, our company will follow related provisions from our "Algemene Voorwaarden", and provide you services when you can show us the invoice.

We provide 12-month warranty from the date of purchase (invoice date). In the warranty period, our company is responsible for free parts if there is a device fault or quality problem of spare parts under correct operation.

The following does not belong to free services:

1. Damages result from transportation, installation, improper connections.
2. Component damages caused by failing to provide power and voltage as required in technical data.
3. Damages caused by disassembling products, adjust or change the mechanical and electrical structures without permission.
4. Damages caused by improper operation, cleaning and maintenance.
5. Non-man-made damage, such as damages from abnormal voltage, fire, building collapse, lightning, floods and other natural disasters, and damages from rats and other pests.
6. Failure in following the manual when operating.
7. Wearable and expendable parts.
8. Altered invoice or without invoice.

Discarding

- When discarding the appliance at the end of its useful life, please observe the regulations and guidelines in force at that time.