

Isolierpumpkanne

MODELL: 383190, 383250, 383351, 383400, 383500

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung. Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten. Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen. VORSICHT: Vor dem ersten Gebrauch machen Sie sich bitte mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung bekannt. Die Bedienungsanleitung sollte an einem sicheren und für das Personal leicht zugänglichen Platz aufbewahrt werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt.

1. SICHERHEITSAUWEISUNGEN

- Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch können zu ernsthaften Beschädigungen am Gerät oder Verletzung von Personen führen.
- Das Gerät kann nur für Zwecke genutzt werden, für die es entworfen wurde.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind

2. AUFBAU

2.1. Bestimmung

Die Isolierkanne wurde zur Aufbewahrung von Getränken entworfen.

2.2. Gerätebeschreibung

383190, 383250

383351, 383400, 383500



Abb. 1

Abb. 2

383190, 383250	383351, 383400, 383500
1 - Tragegriff	1 - Tragegriff
2 - Pumpe mit Blockade	2 - Pumpe und Blockade
3 - Knopf zum Öffnen des oberen Deckels	3 - Hebel zum Öffnen des oberen Deckels
4 - Edelstahlgehäuse	4 - Edelstahlgehäuse
5 - Boden	5 - Boden

3. TECHNISCHE DATEN

Modell	383190	383250	383351	383400	383500
Kapazität	1,9 l	2,5 l	3,5 l	4,0 l	5,0 l
Höhe	320 mm	360 mm	350 mm	380 mm	430 mm

4. BEDIENUNG Um die Isolierkanne zu befüllen, drücken Sie den Knopf im oberen Bereich des Gehäuses (Abb. 1 Pkt.3), in den Modellen 383351, 383400 und 383500 sollten Sie den Hebel ziehen (Abb.2 Pkt.3). Anschließend öffnen Sie den Deckel.

Zum Servieren der Getränke sollten Sie das Gerät stellen und die Pumpe drücken (Abb. 1,2 Pkt.2).

5. REINIGUNG UND WARTUNG

Die Isolierkanne sollten Sie nach jedem Gebrauch reinigen. Das äußere sowie das innere Gehäuse sollten Sie mit einem weichen Waschlappen und mildem Spülmittel reinigen. Anschließend spülen Sie die Isolierkanne klar und trocknen Sie sie ab. Zum Reinigen der Pumpe befüllen Sie die Kanne mit dem Wasser mit Spülmittel und benutzen Sie die Pumpe bis zum völligen Ausgießen der Flüssigkeit. Anschließend wiederholen Sie diesen Schritt nur mit dem Wasser. Nach dem Reinigen sollten Sie das Gerät abtrocknen.

Bei Nichtbenutzung bewahren Sie das Gerät offen auf.

6. GARANTIE

Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung. Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche mechanisch beschädigten Elemente.