

*Voor de montage van het onderstel zijn de volgende onderdelen meegeleverd:*

**4 poten**

**2 platen**

**1 montage zakje met**

**16 bouten M6x10**

**16 moeren M6**

*The following parts have been supplied for the assembling of the under-carriage:*

**4 stands**

**2 plates**

**1 Sack containing**

**16 bolts M6x10**

**16 nuts M6**

*Für den Montage des Untergestells sind die folgendes Unterteile mitgeliefert:*

**4 Fuß**

**2 Platen**

**1 Montage Tüte mit**

**16 Schraubenbolzen M6x10**

**16 muttern M6**

*Pour le montage de le châssis l'ultérieur parties se sont fournir:*

**4 pieds**

**2 plateaux**

**1 sac de montage avec**

**16 boulons M6x10**

**16 écrous M6**

**Monteer de poten aan de platen met de meegeleverde bouten en moeren**

**Fasten the stands to the plates with the supplied nuts and bolts**

**Montieren Sie bitte die Fuß an die Platen mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern**

**Monter les pieds avec les plateaux, Employer le boulons et l'écrous**