

Taschen-Thermometer Modell: 620010/KK1904210

I. FUNKTIONEN

[ON/OFF] – Einschalten/ Ausschalten

[HOLD] – Anhalten des Messwertes

VORSICHT: Benutzen Sie das Thermometer nicht im Ofeninneren!

2. TECHNISCHE DATEN

2.1. Präzision des Messwertes

± 1°C zwischen -20°C und 120°C

± 2°C zwischen -20°C und -50°C und zwischen 120°C und 150°C

± 4°C zwischen 150°C und 200°C

± 6°C zwischen 200°C und 280°C

2.2. Auflösung

0,1° zwischen -19,9 ~ 199,9 manchmal 1°

Sampling: einmal pro 0,5 Sekunde

Batterie: 1,5 Volt X 1

Umgebungstemperatur: -10 ~ 50°C

Automatisches Ausschalten na 10 Minuten.



3. BEDIENUNG

1. Drücken Sie [ON/OFF], um das Gerät einzuschalten.
2. Legen Sie die Sonde in gemessene Substanz ca. 50 mm tief hinein.
3. Drücken Sie [HOLD], um den Messwert anzuhalten.
4. Drücken Sie erneut [ON/OFF], um das Gerät auszuschalten.