


# Napełniacz z wylewką

## Mischbatterie, Einloch-Montage, zwei Mischventile

### Pre-rinse spray unit with tap

# 651522



PL

DE

EN

1. Spryskiwacz zmontować wzorując się rysunkiem powyżej.
  2. Przykręcić do baterii wężyki zasilające.
  3. Umieścić pod baterią oring i umieścić baterię na otworze zlewozmywaka.
  4. Na śrubie mocującej umieścić od spodu zlewozmywaka uszczelkę i podkładkę.
  5. Przykręcić nakrętkę.
  6. Bateria powinna stabilnie stać na zlewozmywaku.
  7. Przykręcić wężyki przyłączeniowe z uszczelkami do zaworów.
  8. Po zamontowaniu baterii odkręcić zawór i przepłukać instalację i baterię, w ten sposób pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń.
- 

1. Montieren Sie die Unterlegscheibe gemäß der obigen Zeichnung.
  2. Schrauben Sie die Versorgungsschläuche an den Wasserhahn.
  3. Legen Sie einen O-Ring unter den Wasserhahn und setzen Sie den Wasserhahn auf die Spülenöffnung.
  4. Legen Sie eine Dichtung und eine Unterlegscheibe auf die Befestigungsschraube an der Unterseite der Spüle.
  5. Ziehen Sie die Mutter fest.
  6. Der Mischer sollte fest auf dem Waschbecken stehen.
  7. Schrauben Sie die Anschlussschläuche mit Dichtungen an die Ventile.
  8. Nach der Installation der Mischbatterie schrauben Sie das Ventil ab und spülen die Installation und die Mischbatterie durch, um eventuelle Verunreinigungen zu beseitigen.
  9. Übersetzt mit [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (kostenlose Version)
- 

1. Assemble the washer following the drawing above.
  2. Screw the supply hoses to the faucet.
  3. Place an o-ring under the faucet and place the faucet on the sink opening.
  4. Place a gasket and washer on the mounting screw from under the sink.
  5. Tighten the nut.
  6. The faucet should stand firmly on the sink.
  7. Screw the connection hoses with gaskets to the valves.
  8. After installing the faucet, unscrew the valve and flush the system and the faucet, thus getting rid of any impurities.
- 

**Stalgast Sp. z o.o.**  
**Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa**  
**tel.: 22 517 15 75      fax: 22 517 15 77**  
**www.stalgast.com      email: [stalgast@stalgast.com](mailto:stalgast@stalgast.com)**

• DE •  
**Stalgast GmbH**  
**Konsul-Smidt-Str. 76 a**  
**28217 Bremen**  
**Tel.: +49 421 9898066-1**  
**[stalgast@stalgast.de](mailto:stalgast@stalgast.de)**  
**[www.stalgast.de](http://www.stalgast.de)**

• EN •  
**Tel.: +48 22 509 30 77**  
**[export@stalgast.com](mailto:export@stalgast.com)**  
**[www.stalgast.eu](http://www.stalgast.eu)**

• FR • ES •  
**Tel.: +48 22 509 30 55**  
**[export@stalgast.com](mailto:export@stalgast.com)**  
**[www.stalgast.eu](http://www.stalgast.eu)**