

Menüstruktur Sego L



Getränkeinstellungen

- Inhaltsstoffe auswählen
- Auswahl Getränk
- Stärke und Menge
- Name des Inhaltsstoffs anpassen
- Getränkepreise

Maschineneinstellungen

- Sprache
- Datum und Uhrzeit
- Schnellzugriff
- Einstellungen PIN-Code
- spezielle Funktionen
- Zahlungsgerät

Prozesseinstellungen

- Boilertemperatur
- Wasserfilter
- Energiesparmodus
- Tresterzähler
- Reinigungsmanagement
- Entkalkungsmanagement

Multimedia

- Bildschirmschoner verwalten
- Hintergrund wählen
- Getränke-Abbildungen wählen
- Getränke-Bezeichnungen wählen
- Bildschirmhelligkeit
- Ton

Wartung

- Zählerwerte
- Kaffeesystem spülen
- Brüher reinigen
- Maschine entkalken
 - » Kaffeesystem entkalken
 - » Milchsystem entkalken
- Position Brüherwelle
- Wasserfilter erneuern
- Reinigungsanweisungen
- Reinigung des Milchsystems
 - » Reinigung des Milchsystems
 - » Cleanshot

Service

- Kalibrierung
- Software und Einstellungen
- Maschinen-Info
- Fehlerhistorie
- Lüften Hochdruckpumpe
- Maschine außer Betrieb setzen
- Eingangstest
- Ausgangstest