

KUCHENKA MIKROFALOWA
MIKROWELLE
MICROWAVE OVEN

775010



PL
2-7

DE
8-16

EN
17-23

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Aby zapewnić Państwu najlepsze rozwiązania techniczne urządzeń, stale rozwijamy je technologicznie.

Z tego względu zdjęcia i rysunki w poniższej instrukcji mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

Instrukcja obsługi każdego urządzenia zawierająca aktualne zdjęcia i rysunki, dostępna jest na stronie internetowej www.stalgast.com w zakładce „pliki do pobrania” przy opisie produktu.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń. Kopiowanie instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy użytkować urządzenia przy otwartych drzwiczkach, gdyż może to spowodować narażenie na silne działanie szkodliwej energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie zdejmować ani nie manipulować przy fabrycznie zamontowanych zamknięciach kuchenki.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy przednią ścianką kuchenki i drzwiczkami. Należy dbać, aby brud oraz pozostałości środków czyszczących nie gromadziły się na powierzchniach uszczelniających urządzenia.
- Nie należy użytkować kuchenki, gdy jest ona uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki kuchenki dokładnie zamykały się oraz, aby nie były uszkodzone następujące elementy urządzenia:
 - Drzwiczki (rygiel),
 - Zawiasy i zamek zatrzaskowy (uszkodzone lub poluzowane),
 - Uszczelki drzwiczek i inne powierzchnie uszczelniające.
- Naprawę lub regulację kuchenki może przeprowadzać jedynie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisu technicznego.


OSTRZEŻENIE: Aby zredukować ryzyko poparzenia, porażenia elektrycznego, pożaru oraz innych obrażeń lub narażenia na silne działanie energii mikrofalowej należy:

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję.
- Użytkować urządzenie jedynie w celu dla którego zostało ono przeznaczone, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Nie stosować do kuchenki środków chemicznych powodujących korozję oraz gromadzenie się pary. Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania, gotowania i rozmrażania produktów spożywczych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
- Nie włączać urządzenia, kiedy jest ono puste.
- Nie użytkować kuchenki, kiedy jej przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli kuchenka nie działa prawidłowo lub jeśli została uszkodzona lub zrzucona. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem, należy dokonać wymiany przewodu u producenta, w serwisie naprawczym lub zlecić wymianę wykwalifikowanemu pracownikowi technicznemu.
- **OSTRZEŻENIE:** Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę bez nadzoru osób dorosłych jedynie, w przypadku, gdy zostały one odpowiednio poinstruowane i są w stanie użytkować kuchenkę w bezpieczny sposób, a także rozumieją zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Aby zredukować ryzyko pożaru w komorze kuchenki należy:
 - W związku z możliwością zapalenia się papierowego lub plastikowego pojemnika, podgrzewając w nich produkty należy kontrolować wnętrze kuchenki.
 - Usunąć druciane zamknięcia papierowych i plastikowych toreb przed włożeniem ich do kuchenki.
 - W przypadku zauważenia dymu wydostającego się z kuchenki, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania, a następnie pozostawić drzwi kuchenki zamknięte w celu zduśnienia płomieni.
 - Nie używać komory kuchenki do przechowywania produktów. Nie pozostawiać produktów papierowych, naczyń oraz produktów spożywczych wewnątrz komory kuchenki, gdy nie jest ona używana.

OSTRZEŻENIE: Z uwagi na możliwość eksplozji nie wolno podgrzewać płynów i produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach.


- Z uwagi na możliwość opóźnionego, gwałtownego wrzenia przy podgrzewaniu produktów płynnych należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania pojemnika z kuchenki.
- Nie należy używać kuchenki do smażenia produktów. Gorący olej może uszkodzić elementy kuchenki oraz pojemniki do gotowania, a także spowodować poparzenia.
- Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania jaj w skorupce lub całych jaj gotowanych na twardo, gdyż mogą one eksplodować, nawet po zakończeniu procesu podgrzewania.
- Przed gotowaniem produktów, które posiadają twardą skórkę, takich jak ziemniaki, całe kabaczki, jabłka, kasztany itp, należy je nakłuć.
- Po podgrzaniu zawartości butelek do karmienia dzieci oraz innych potraw dla dzieci zawsze należy wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem jedzenia. Wymieszanie lub wstrząśnięcie pojemnika zapewni równomierne rozprowadzenie ciepła.
- Naczynia w których podgrzewa się produkty w kuchenke, po zakończeniu procesu mogą być gorące od gotowanych w nich potraw, dlatego może być konieczne użycie specjalnych uchwytów lub rękawic termoochronnych w celu wyjmowania gorących naczyń z kuchenki.
- Przed użyciem naczyń do podgrzewania produktów należy sprawdzić czy są one odpowiednie do używania w kuchenke mikrofalowej.
- **OSTRZEŻENIE:** Przeprowadzanie napraw lub serwisowanie kuchenki wymagające usunięcia jakiegokolwiek pokrywy chroniącej przed bezpośrednim oddziaływaniem energii mikrofalowej, przez osoby inne niż wykwalifikowani pracownicy serwisu technicznego jest bardzo niebezpieczne i może spowodować sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu.
- Niniejsze urządzenie należy do sprzętów ISM Grupy 2 Klasy B. Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne), w których energia o częstotliwości radiowej generowana jest w sposób zamierzony i/lub jest ona wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, a także urządzenia elektroiskrowe. Sprzęt Klasy B to urządzenia przystosowane do użytku w gospodarstwach domowych oraz instytucjach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia doprowadzającej energię elektryczną do budynków mieszkalnych.
- Dzieci przebywające w pobliżu urządzenia powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się one kuchenką.

3. BUDOWA




1. Blokada bezpieczeństwa
2. Drzwiczki
3. Panel sterujący

3.1. Panel sterowania



4. Cyfrowy wyświetlacz
5. Przycisk do ustawiania poziomu mocy
6. X2 – przycisk pamięci 2
7. Przycisk programujący
8. Przycisk stop/ reset
9. Przycisk start
10. Przyciski programowe

Wyświetlacz cyfrowy



11. X2 dokonany wybór pamięci
12. Wybrane zaprogramowane menu
13. Faza przygotowania
14. Wybrany poziom mocy

4. DANE TECHNICZNE

Parametry zasilania	230 V~50 Hz
Moc	1500 W
Moc mikrofal	1000 W
Częstotliwość działania	2450 MHz
Wymiary zewnętrzne WxDxH	520x446x312 (mm)
Wymiary komory kuchenki WxDxH	335x334x212 (mm)
Pojemność	25 litrów
Waga netto	18 kg

5. MONTAŻ

5.1. Instalacja

- Upewnić się, że wszystkie elementy zabezpieczające zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy sprawdzić czy kuchenka nie jest uszkodzona, czy drzwiczki nie są nieprawidłowo zamontowane lub wygięte, czy uszczelki drzwiczek oraz inne powierzchnie uszczelniające nie są uszkodzone, czy zawiasy oraz zamek zatrzaskowy drzwiczek nie są poluzowane lub zepsute oraz czy wewnątrz komory kuchenki oraz na jej drzwiczkach nie ma żadnych wgnieceń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy włączać kuchenki. Konieczne jest wezwanie wykwalifikowanego pracownika serwisu naprawczego.
- Kuchenkę należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która nie tylko wytrzyma ciężar samego urządzenia, ale także ciężar najcięższych produktów, które będą Państwo przygotowywać w kuchence.
- Kuchenkę należy zainstalować z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać miejsc o dużej wilgotności. Nie ustawiać kuchenki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Dla prawidłowego funkcjonowania kuchenki należy zapewnić jej odpowiednią wentylację. Należy pozostawić 20 cm wolnej przestrzeni nad kuchenką, 10 cm z tyłu oraz 5 cm po obu stronach urządzenia. Nie wolno zasłaniać, ani w żaden sposób blokować otworów wlotowych i wylotowych urządzenia. Nie należy usuwać nóżek.
- Nie należy użytkować kuchenki, jeżeli szklany talerz obrotowy, obrotowa podstawa pod talerz oraz wałek obrotowy nie zostały zainstalowane w odpowiednich miejscach.
- Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony oraz nie został umieszczony pod kuchenką lub ponad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w przypadku sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nie należy użytkować kuchenki na zewnątrz pomieszczeń.

5.2. Uziemienie

Urządzenie musi zostać uziemione. Kuchenka została wyposażona w kabel zasilający z przewodem uziemiającym oraz wtyczką z gniazdem uziemiającym. Kabel musi być podłączony do odpowiednio zainstalowanego i uziemionego ściennego gniazda wtykowego. W przypadku krótkiego spięcia uziemienie redukuje ryzyko porażenia elektrycznego zapewniając przepływ prądu na przewód uziemiający. Zaleca się podłączenie kuchenki do oddzielnego obwodu zasilającego, do którego nie zostało podłączone żadne inne urządzenie. Użycie wysokiego napięcia jest niebezpieczne i może spowodować pożar lub w inny sposób uszkodzić urządzenie.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie wtyczki z uziemieniem może spowodować ryzyko porażenia elektrycznego.

Uwagi:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia oraz instalacji elektrycznej należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu naprawczego.

Zarówno producent jak i dostawca urządzenia nie ponoszą jakakolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób poniesione w wyniku nieprzestrzegania wymagań dotyczących podłączeń elektrycznych.

Przewody w kablu zasilającym oznaczono kolorami zgodnie z następującym kodem:

- Zielony lub Żółty = PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY
- Niebieski = PRZEWÓD ZERUJĄCY
- Brązowy = PRZEWÓD PRĄDOWY

5.3. Zakłócenia radiowe

1. Działanie kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia Państwa odbiorników radiowych, telewizyjnych oraz innych sprzętów tego rodzaju.
2. W przypadku zaobserwowania zakłóceń można je zredukować lub całkowicie wyeliminować za pomocą następujących środków:
 - Oczyszczenie drzwiczek kuchenki i powierzchni uszczelniających.
 - Zmiana ustawienia anteny odbiorczej odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
 - Zmiana ustawienia kuchenki w stosunku do innych odbiorników.
 - Odsunięcie kuchenki od odbiornika.
 - Podłączenie kuchenki do innego gniazda zasilającego, tak aby kuchenka i odbiornik były podłączone do innych obwodów elektrycznych.

6. OBSŁUGA

6.1. Zasady gotowania w kuchence mikrofalowej

- Produkty spożywcze należy starannie rozmieścić w kuchence. Najgrubsze części produktów należy umieścić jak najbliżej brzegu naczynia.
- Rozważnie dostosować czas gotowania. Wybrać najkrótszy wskazany czas obróbki i w razie potrzeby wydłużyć go. Produkty gotowane zbyt długo mogą zacząć się dymić lub nawet zapalić się.
- Podczas gotowania produkty spożywcze należy przykryć. Przykrywka chroni przed rozpryskiwaniem jedzenia i pomaga w jego równomiernym podgrzewaniu.
- Aby przyspieszyć proces obróbki produktów takich jak kurczak czy hamburgery należy obrócić je podczas gotowania. Duże porcje jedzenia takie jak pieczeń muszą zostać przynajmniej raz obrócone.

- Drobne produkty jak klopsiki należy mieszać lub zmieniać ich położenie podczas gotowania, przemieszczając produkty z góry na dół i ze środka na brzeg pojemnika.

6.2. Pojemniki

- Idealnym pojemnikiem do użytkowania w kuchence mikrofalowej jest taki pojemnik, który przepuszcza energię mikrofalową do wnętrza umożliwiając podgrzanie jedzenia.
- Mikrofałe nie przenikają przez metal, więc do podgrzewania produktów w kuchence nie należy używać pojemników i naczyń metalowych, ani takich, które są zdobione lub wykładane metalem.
- Do gotowania w kuchence mikrofalowej nie należy używać pojemników wykonanych z papieru odzyskanego w procesie recyklingu, ponieważ mogą one zawierać śladowe ilości metalu, które mogą wywołać iskrę i/lub pożar.
- Zaleca się używanie naczyń okrągłych lub owalnych zamiast kwadratowych i prostokątnych jako, że produkty znajdujące się w rogach naczynia mogą ulec rozgotowaniu.

Poniższa lista pomoże Państwu w doborze odpowiednich pojemników.

Naczynia kuchenne	Mikrofalówka
Szkło żaroodporne	Tak
Szkło nie żaroodporne	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak
Naczynia plastikowe przystosowane do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych	Tak
Papier kuchenny	Tak
Taca metalowa	Nie
Ruszt metalowy	Nie
Folia aluminiowa i pojemniki z folii aluminiowej	Nie


7. PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

1. Wybierz przycisk żądanej mocy:



- naciśnięcie jeden raz spowoduje wybór wysokiej mocy
- naciśnięcie dwa razy spowoduje wybór średniej mocy
- naciśnięcie trzy razy spowoduje wybór rozmrażania

Wybrana moc pokaże się na wyświetlaczu:



- **HI:** wysoka moc
- **MED:** średnia moc
- **DEF:** rozmrażanie

2. Za pomocą przycisków numerycznych wybierz żądany czas:

Na przykład 2 minuty, naciśnij



Jeżeli został wybrany właściwy czas i moc należy przycisnąć



8. PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW W KILKU ETAPACH (MENU JEDNORAZOWE)


Kuchenska mikrofalowa posiada możliwość przygotowywania posiłków maksymalnie w trzech etapach. Na przykład produkty mrożone należy najpierw rozmrozić, a dopiero potem gotować.

Etap 1. Wybierz żądaną moc naciskając




- naciśnięcie jeden raz spowoduje wybór wysokiej mocy
- naciśnięcie dwa razy spowoduje wybór średniej mocy
- naciśnięcie trzy razy spowoduje wybór rozmrażania

Wybrana moc pokaże się na wyświetlaczu:



Następnie na wyświetlaczu pojawi się informacja o wybranym etapie:



Za pomocą przycisków numerycznych wybierz żądany czas:

Na przykład 2 minuty, przyciśnij



Etap 2. Powtórz powyższe instrukcje

Etap 3. Powtórz powyższe instrukcje

Po wybraniu żądanych opcji, naciśnij




PL

9. STOSOWANIE FABRYCZNIE USTAWIONYCH PROGRAMÓW CZASOWYCH

Kuchenka posiada 20 fabrycznych ustawionych programów czasowych. Stosowanie tych programów możliwe jest wyłącznie przy użyciu mocy HI. Aby uruchomić wybrany program czasowy, naciśnij przycisk numeryczny kiedy kuchenka znajduje się w trybie „Stand-by” (stan gotowości). Klawisze są następująco zaprogramowane:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
przyciski pamięci	0'10"	0'20"	0'30"	0'45"	1'00"	1'30"	2'00"	2'30"	3'00"	3'30"
X2 + przycisk pamięci	0'20"	0'40"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	5'00"	6'00"	7'00"

10. PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW

Programy regulowane przyciskiem  można ustawiać tylko dla gotowania na jednym etapie.

ZAPROGRAMOWANIE MENU NA GOTOWANIE W KILKU ETAPACH.

1. Naciśnij przycisk programu



2. Wybierz numer, pod którym chcesz ustawić dany program




3. Naciśnij przycisk żądanej mocy




- naciśnięcie jeden raz spowoduje wybór wysokiej mocy
- naciśnięcie dwa razy spowoduje wybór średniej mocy
- naciśnięcie trzy razy spowoduje wybór rozmrażania

Wybrana moc pokaże się na wyświetlaczu:



Następnie na wyświetlaczu pojawi się informacja o wybranej opcji:



4. Za pomocą przycisków numerycznych wybierz żądany czas:

Na przykład 2 minuty, naciśnij



5. Aby zaprogramować więcej etapów powtórz krok 3 i 4

6. Po zakończeniu programowania, zakończ je naciskając



URUCHOMIENIE USTAWIONYCH PROGRAMÓW MENU (3 ETAPY)



- Przyciśnij przycisk na wyświetlaczu musi być „0”
- Przyciśnij/ przycisk numeryczny 1÷0 na którym ustawiony jest program czasowy



- Przyciśnij przycisk start

11. PROGRAMOWANIE MENU JEDNOETAPOWEGO GOTOWANIA.

1. Naciśnij przycisk programu



2. Naciśnij przycisk X2



3. Wybierz numer, pod którym chcesz ustawić dany program




4. Wybierz przycisk żądanej mocy




- naciśnięcie jeden raz spowoduje wybór wysokiej mocy
- naciśnięcie dwa razy spowoduje wybór średniej mocy
- naciśnięcie trzy razy spowoduje wybór rozmrażania

Wybrana moc pokaże się na wyświetlaczu:



Następnie na wyświetlaczu pojawi się informacja o wybranym etapie:



5. Za pomocą przycisków numerycznych wybierz żądany czas:

Na przykład 2 minuty, przyciśnij



6. Po zakończeniu programowania, zakończ je naciskając przycisk



URUCHOMIENIE USTAWIONYCH PROGRAMÓW MENU (1 ETAP)

Z użyciem przycisku pamięci 2



- Przyciśnij przycisk na wyświetlaczu musi być „0”




- Przyciśnij przycisk na wyświetlaczu pokaże się dokonany wybór pamięci x2

- Przcisnij przycisk numeryczny 1÷0 na którym ustawiony jest program czasowy



- Przcisnij przycisk

12. BLOKADA PANELU STEROWANIA

Aby aktywować blokadę zabezpieczającą, kiedy kuchenka pozostaje w trybie gotowości, należy przytrzymać przycisk  aż na wyświetlaczu pojawi się „loc”. Aby dezaktywować blokadę zabezpieczającą, kiedy kuchenka pozostaje w trybie gotowości, należy przytrzymać przycisk

 aż z wyświetlacza zniknie „loc”.

13. JAK CZĘSTO UŻYWANA JEST KUCHENKA MIKROFALOWA

Kuchenka wyposażona jest w funkcję, dzięki której można sprawdzić, jak często kuchenka jest używana.

Aby uruchomić tę funkcję należy:

- Otworzyć drzwiczki



- Przytrzymać przycisk  i nacisnąć przycisk  Na wyświetlaczu pojawi się numer informujący o ilości razy, kiedy kuchenka była używana.

14. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wnętrze urządzenia należy utrzymywać w czystości. W przypadku, gdy ściany urządzenia zostaną opryskane produktem lub produkt wykipi, należy je przetrzeć wilgotną szmatką. Jeżeli komora jest bardzo brudna można użyć delikatnego detergentu. Należy unikać stosowania detergentów w sprayu, o właściwościach żrących, ponieważ mogą one wywołać plamy na powierzchni drzwi lub spowodować ich zmatowienie.
- Zewnętrzną część drzwi należy myć wilgotną szmatką. Nie należy dopuszczać do przenikania wody do otworów wentylacyjnych w celu zapobiegnięcia uszkodzenia urządzenia.
- Drzwi oraz okienko należy z obydwu stron wytrzeć do sucha szmatką, a uszczelkę i pozostałe elementy drzwi myć regularnie wilgotną szmatką w celu usunięcia resztek produktów. Nie należy używać żrących detergentów.
- Nie można dopuścić do zamoczenia panelu kontrolnego. Należy go czyścić miękką, wilgotną szmatką. Podczas czyszczenia panelu kontrolnego należy trzymać drzwi otwarte, gdyż zapobiega to przypadkowemu włączeniu urządzenia.
- W przypadku, gdy wewnątrz i na zewnątrz drzwi urządzenia zbiera się para należy ją wytrzeć miękką szmatką. Może się tak zdarzyć, gdy urządzenie będzie pracować w wilgotnym środowisku.
- Okresowo niezbędne jest wyjęcie szklanej tacy w celu jej umycia w wodzie z mydłem lub w zmywarce.
- Pierścień obrotowy oraz podłoga urządzenia powinny być regularnie czyszczone w celu uniknięcia nadmiernego hałasu. Dolną powierzchnię komory należy umyć delikatnym detergentem, a pierścień obrotowy można umyć w wodzie z mydłem lub w zmywarce. Po wyczyszczeniu pierścienia należy się upewnić, że został on ponownie prawidłowo zamontowany.
- Nieprzyjemnego zapachu, który gromadzi się wewnątrz komory urządzenia można się pozbyć poprzez umieszczenie naczynia z wyciśniętym sokiem z cytryny i kawałkami jej skórki w środku komory, a następnie włączenie mikrofali na 5 minut. Po tym czasie wewnątrz komory należy dokładnie wytrzeć i wysuszyć.
- W celu wymiany oświetlenia należy się skontaktować z pracownikiem serwisu technicznego.
- Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać resztki produktów pozostałe wewnątrz jego komory. Niezastosowanie się do tej zasady doprowadzi do pogorszenia się stanu wnętrza komory, co może stać się przyczyną skrócenia czasu użyteczności urządzenia, a także może mieć wpływ na pogorszenie warunków bezpieczeństwa.
- Niedozwolone jest wyrzucanie urządzenia do domowego kosza na śmieci, ponieważ urządzenie powinno zostać poddane utylizacji.

15. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- **Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.** Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- **Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.** Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na www.electro-system.pl.
- **Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.** Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- **Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu.** Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

W0003390WZ

16. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

Skutki nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz niewłaściwej codziennej konserwacji nie polegają na naprawie gwarancyjnej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch. Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten.

Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen.

VORSICHT: Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne Ankündigung zu ändern.

1. SICHERHEITSHINWEISE

- Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch können starke Beschädigungen am Gerät oder Menschenverletzung zur Folge haben.
- Das Gerät kann nur zu dem Zwecke genutzt werden, zu dem es entwickelt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
- Bei der Nutzung schützen Sie das Gerät und den Stecker des Stromversorgungskabels vor dem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Fällt das Gerät aus Versehen ins Wasser, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und nachfolgend von einem Fachmann überprüfen lassen.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann Lebensgefahr bestehen.

- Öffnen Sie nie selbst das Gehäuse des Geräts.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen im Gehäuse des Geräts.
- Fassen Sie den Stecker des Stromversorgungskabels nie mit nassen Händen an.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Kabels. Sind der Stecker oder das Kabel beschädigt, beauftragen Sie eine Fachservicestelle mit der Reparatur.
- Fällt das Gerät hin oder wird es auf eine andere Weise beschädigt, soll es vor weiterem Gebrauch immer geprüft werden und evtl. in einer Fachservicestelle repariert werden.
- Reparieren Sie nie das Gerät selbst - es besteht Lebensgefahr.
- Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie es weit von offenem Feuer fern. Wollen Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, dann halten Sie immer den Stecker in der Hand, ziehen Sie nie an dem Kabel.
- Sichern Sie das Stromversorgungskabel auf solche Weise, so dass es nicht aus Versehen aus der Steckdose gezogen werden kann, oder dass niemand darüber stolpert.
- Kontrollieren Sie den Betrieb des Geräts während seiner Nutzung.
- Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts durch Minderjährige, Personen mit verminderten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie unerfahrene Personen oder Personen ohne Kenntnis. Die oben genannten Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit zuständigen Person bedienen.
- Wird das Gerät zeitweilig nicht benutzt oder gereinigt, schalten Sie es von der Betriebsspannung ab.
- **VORSICHT!** Wird der Stecker des Stromversorgungskabels zum Stecker angeschaltet, bleibt das Gerät die ganze Zeit unter Spannung.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie nie das Gerät am Stromversorgungskabel.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Es ist strengst untersagt den Mikrowellenherd bei einer offenen Gerätetür in Betrieb zu nehmen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung wird der Bediener einer starken Mikrowellenenergie ausgesetzt. Es ist untersagt, an der werkmontierten Verschlusseinrichtung des Mikrowellenherdes zu manipulieren, bzw. diese selbstständig abzubauen.
- Es wird nicht gestattet, jegliche Gegenstände zwischen die Vorderwand des Mikrowellenherdes und die Gerätetür zu stecken. Unbedingt sicherstellen, dass sich keine Verschmutzungen und Reinigungsmittelüberreste an den Oberflächen der Dichtungen ablagern.
- Es ist strengst untersagt, das Gerät in Betrieb zu nehmen, falls jegliche Beschädigungen des Mikrowellenherdes festgestellt wurden. Unbedingt darauf achten, dass sich die Gerätetür sachgemäß abschließt und folgende Geräteelemente nicht beschädigt wurden:
 - die Gerätetür (Riegeelement),
 - Türscharniere und das Sicherheitsschloss (beschädigt oder abgelöst),
 - Gerätetürdichtungen, sowie andere Dichtungselemente des Mikrowellenherdes.
- Reparatur-, bzw. Einstellungseingriffe dürfen lediglich vom entsprechend qualifizierten Personal des technischen Servicedienstes vorgenommen werden.

WARNUNG: Um das Verbrennungsrisiko, sowie das Risiko eines Stromschlags, Brandes und des Auftretens von anderen Verletzungen, bzw. einer Aussetzung des Bedieners auf Einwirkung einer starken Mikrowellenenergie, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten, sind folgende Anweisungen zu befolgen:

- Vor der Inbetriebnahme des Mikrowellenherdes die vorliegende Bedienungsanleitung lesen.
- Den Mikrowellenherd ausschließlich für Zwecke, für die er vorgesehen wurde, benutzen. Diese Zwecke wurden in der vorliegenden Bedienungsanleitung detailliert beschrieben. Es ist strengst untersagt, chemische Mittel, die zur Entstehung von Korrosion oder zum Aufsammeln von Dämpfen beitragen, zur Pflege des Mikrowellenherdes zu verwenden. Das Gerät eignet sich zum Aufwärmen, Kochen und Entfrostern von Lebensmitteln. Der Mikrowellenherd eignet sich nicht zum Gebrauch in Industrieanlagen, bzw. in Laboreinrichtungen.
- Es ist nicht gestattet, den Mikrowellenherd einzuschalten, wenn sich in seiner Innenkammer keine Produkte befinden sollten.
- Bei Feststellung einer Beschädigung des Stromversorgungskabels, bzw. des Steckers ist es strengst untersagt, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Diese Anweisung gilt auch für Situationen, in denen der Mikrowellenherd nicht sachgerecht arbeitet, bzw. zuvor beschädigt oder heruntergeworfen wurde. Bei einem beschädigten Stromversorgungskabel, um der Gefahr eines Stromschlags vorzubeugen, müssen die Austauschmaßnahmen beim Hersteller des Mikrowellenherdes, einem externen Servicedienst oder von einem qualifizierten Facharbeiter vorgenommen werden.
- **WARNUNG:** Kinder dürfen den Mikrowellenherd ohne Aufsicht von Erwachsenen lediglich dann benutzen, wenn sie zuvor entsprechend angewiesen wurden und in der Lage sind, das Gerät auf eine sichere Weise zu betreiben. Darüber hinaus müssen sie eine durchgehende Kenntnis über Risiken, die auf eine unsachgemäße Bedienung des Mikrowellenherdes zurückzuführen sind, besitzen.
- Um das Brandrisiko in der Geräteinnenkammer zu reduzieren, ist Folgendes zu beachten:
 - Da sich Papier- und Kunststoffbehälter während Thermobearbeitung unter Umständen entzünden können, ist das Innere des Mikrowellenherdes während aktiver Aufwärmungsprozesse ständig zu kontrollieren.
 - Vor dem Einlegen der Papier- und Kunststoffbeutel in den Mikrowellenherd sind alle Drahtverschlüsse zu entfernen.
 - Wird Rauch im Inneren des Mikrowellenherdes festgestellt, ist das Gerät unverzüglich auszuschalten und von der Stromversorgungsquelle abzuschalten. Dabei die Gerätetür geschlossen lassen, damit die Flammen selbstständig erlöschen.


- Die Gerätekammer eignet sich nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. Es wird nicht gestattet Papierprodukte, Gefäße und Lebensmittel in der Mikrowellenkammer aufzubewahren, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

WARNUNG: Es ist strengst untersagt, im Mikrowellenherd Flüssigkeiten und andere Lebensmittel in dicht verschlossenen Behältern aufzuwärmen. Bei nicht Beachtung droht Explosionsgefahr.

- Beim Aufwärmen von flüssigen Lebensmitteln besteht die Gefahr eines verspäteten, heftigen Kochprozesses. Aus diesem Grund ist beim Entfernen der Behälter aus der Geräteinnenkammer äußerste Vorsicht zu bewahren.
- Es ist untersagt, den Mikrowellenherd zum Braten von Produkten zu benutzen. Heißes Öl kann sowohl die einzelnen Gerätebestandteile, wie auch die Produktbehälter beschädigen. Es kann unter Umständen auch zu Verbrennungen führen.
- Es ist untersagt, den Mikrowellenherd zum Aufwärmen von Eiern in Eierschalen, bzw. von ganzen, hartgekochten Eiern zu benutzen. In solchen Fällen droht Explosionsgefahr, auch direkt nach dem Abschluss des Aufwärmungszyklus.
- Bevor Sie mit dem Aufwärmen von Produkten, die eine harte Pelle/ Schale haben (z.B. Kartoffeln, Gartenkürbis, Äpfel, Kastanien) starten, sind diese Produkte vorerst einzustechen.
- Nach Aufwärmen von Milchflaschen und anderen, für Kleinkinder bedachten, Speisen in Behältern, ist der Inhalt zuerst zu verrühren und seine Temperatur zu prüfen. Erst danach können diese Produkte Kindern überreicht werden. Das Verrühren, bzw. Schütteln der Speise gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Inneren des Behälters.
- Gefäße, in denen Speisen im Mikrowellenherd aufgewärmt werden, können nach Abschluss der Prozesse äußerst heiß sein. Deshalb kann in manchen Fälle (beim Rausnehmen des aufgeheizten Gefäßes aus dem Mikrowellenherd) die Verwendung von speziellen Griffen, bzw. thermobeständigen Schutzhandschuhen nötig sein.
- Vor der Verwendung der jeweiligen Gefäßsorte unbedingt prüfen, ob diese sich für den Einsatz in Mikrowellenherden eignet.
- **WARNUNG:** Jegliche Service- oder Reparaturarbeiten am Mikrowellenherd, die eine Demontage der Schutzabschirmung (die von der direkten Einwirkung der Mikrowellenenergie schützt) bedürfen, sind sehr gefährlich und können unter Umständen schwerwiegende Verletzungen mit sich ziehen oder lebensgefährlich sein. Aus diesem Grund dürfen diese Maßnahmen lediglich vom qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Mikrowellenherd wird zur Geräten des Typs ISM, Gruppe 2, Klasse B, gezählt. Die Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (im Bereich der Industrie, Wissenschaft, Medizin), bei denen Energie mit Radiofrequenz absichtlich generiert wird und / oder diese Energie in Form von elektromagnetischen Strahlen zur Bearbeitung von Materialien benutzt wird. Darüber hinaus werden alle elektrischen Funkgeräte zu dieser Gruppe gezählt. Die Klasse B umfasst alle Geräte, die für den Gebrauch in Haushalten, bzw. in Institutionen, die direkt an eine Niederspannungsstromversorgungsleitung (die Energie direkt an Wohngebäude liefert) angeschlossen sind.
- Kinder, die sich in der direkten Umgebung des Mikrowellenherdes aufhalten, müssen sich unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen befinden. Unbedingt sicherstellen, dass Kinder mit dem Mikrowellenherd nicht spielen.


DE

3. AUFBAU DES GERÄTS




1. Sicherheitsschloss
2. Türen
3. Bedienfeld

3.1. Bedienfeld



4. Digitale Anzeige
5. Taste zur Einstellung der Leistungsstufe
6. X2 - Speichertaste 2
7. Programmier-Taste
8. Stop/Reset-Taste
9. Schaltfläche „Start“
10. Softkeys

Digitale Anzeige



- 11. X2-Speicherauswahl getroffen
- 12. Ausgewählte voreingestellte Menüs
- 13. Vorbereitungsphase
- 14. Gewählte Leistungsstufe

4. TECHNISCHE DATEN

Parameter der Versorgung	230 V~50 Hz
Leistung	1500 W
Mikrowellenleistung	1000 W
Häufigkeit des Einsatzes	2450 MHz
Außenmaße BxTxH	520x446x312 (mm)
Abmessungen des Garraums BxTxH	335x334x212 (mm)
Kapazität	25 Liter
Nettogewicht	18 kg

5. EINBAU DES GERÄTS

5.1. Installation

- Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitsteile aus dem Inneren des Kochers entfernt wurden.
- **WARNUNG:** Überprüfen Sie, ob der Herd nicht beschädigt ist, ob die Tür nicht falsch eingesetzt oder verbogen ist, ob die Türdichtungen und andere Dichtungsflächen nicht beschädigt sind, ob die Scharniere und der Türverschluss nicht lose oder gebrochen sind und ob keine Beulen im Inneren des Herdfachs oder an der Tür vorhanden sind. Wenn Sie einen Schaden feststellen, nehmen Sie den Herd nicht in Betrieb. Es ist notwendig, einen qualifizierten Techniker zu rufen.
- Stellen Sie den Herd auf eine ebene und stabile Fläche, die Sie im Herd zubereiten wollen, tragen kann.
- Stellen Sie den Herd nicht in der Nähe von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen auf. Vermeiden Sie Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit. Stellen Sie den Herd nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
- Damit der Herd einwandfrei funktioniert, ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Lassen Sie über dem Herd 20 cm, an der Rückseite 10 cm und an beiden Seiten des Geräts 5 cm Freiraum. Die Ansaug- und Auslassöffnungen des Geräts dürfen nicht blockiert oder anderweitig behindert werden. Die Füße dürfen nicht entfernt werden.
- Verwenden Sie den Herd nicht, wenn der Glasdreheller, der Drehellerhalter und die Drehwelle nicht an den richtigen Stellen angebracht sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist und nicht unter dem Herd oder über heißen Oberflächen oder scharfen Kanten liegt.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell von der Stromquelle getrennt werden kann.
- Verwenden Sie den Kocher nicht im Freien.

5.2. Erdung

Das Gerät muss geerdet sein. Der Herd ist mit einem Netzkabel mit Erdungsleiter und einem Stecker mit Erdungsbuchse ausgestattet. Das Kabel muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden. Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlages, indem sie sicherstellt, dass der Strom zum Erdungsleiter fließt. Es wird empfohlen, den Herd an einen separaten Stromkreis anzuschließen, an den kein anderes Gerät angeschlossen ist. Die Verwendung von Hochspannung ist gefährlich und kann zu Bränden oder anderen Schäden am Gerät führen.

WARNUNG: Bei unsachgemäßer Verwendung des geerdeten Steckers besteht die Gefahr eines Stromschlages.

Anmerkungen:

Wenn Sie Fragen zur Erdung und Elektroinstallation haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Installateur.

Weder der Hersteller noch der Lieferant des Geräts übernehmen die Verantwortung für Schäden am Gerät oder für Personenschäden, die auf die Nichteinhaltung der elektrischen Anschlussbedingungen zurückzuführen sind.

Die Adern des Netzkabels sind nach folgendem Code farblich gekennzeichnet:

- Grün oder gelb = Erdungsleiter
- Blau = Nullleiter
- Braun = Stromleiter

5.3. Funkstörung

1. Der Betrieb des Mikrowellenofens kann Störungen bei Radio-, Fernseh- oder anderen Geräten verursachen.
2. Falls Störungen auftreten, können diese durch folgende Maßnahmen reduziert oder vollständig beseitigt werden:
 - Reinigung der Backofentür und der Dichtungsflächen.
 - Neuausrichtung der Empfangsantenne eines Radio- oder Fernsehgeräts.
 - Neupositionierung des Herdes im Verhältnis zu anderen Empfängern.
 - Entfernen Sie den Herd vom Empfänger.
 - Anschluss des Herdes an eine andere Steckdose, so dass der Herd und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.

6. BETRIEB DES GERÄTS

6.1. REGELN FÜR DAS GAREN IM MIKROWELLENHERD

- Legen Sie die Lebensmittel vorsichtig in den Kocher. Legen Sie die dickste Stelle des Garguts so nah wie möglich an den Rand des Kochers.
- Passen Sie die Garzeit sorgfältig an. Wählen Sie die kürzeste angegebene Bearbeitungszeit und verlängern Sie diese gegebenenfalls. Zu lange gekochte Produkte können anfangen zu rauchen oder sogar Feuer fangen.
- Decken Sie die Speisen beim Kochen ab. Der Deckel schützt die Speisen vor Spritzern und hilft, sie gleichmäßig zu erhitzen.
- Um die Verarbeitung von Lebensmitteln wie Hähnchen oder Burgern zu beschleunigen, sollten Sie sie während des Garens wenden. Große Portionen, wie z. B. Braten, müssen mindestens einmal gewendet werden.
- Kleine Produkte wie Fleischbällchen sollten während des Garvorgangs umgerührt oder umgeschichtet werden, indem die Produkte von oben nach unten und von der Mitte zum Rand des Behälters bewegt werden.

6.2. Behälter

- Der ideale Behälter für die Verwendung in einem Mikrowellenherd ist ein Behälter, der die Mikrowellenenergie in das Innere durchlässt, so dass die Lebensmittel erhitzt werden können.
- Mikrowellen durchdringen kein Metall. Verwenden Sie daher keine Behälter oder Schüsseln aus Metall oder solche, die mit Metall verziert oder ausgekleidet sind, um Speisen im Ofen zu erhitzen.
- Behälter aus Recycling-Papier sollten nicht für das Garen in der Mikrowelle verwendet werden, da sie Spuren von Metall enthalten können, die einen Funken und/oder einen Brand verursachen können.
- Es ist ratsam, runde oder ovale statt quadratische oder rechteckige Schalen zu verwenden, da die Produkte in den Ecken der Schale überkochen können.

Die folgende Liste hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Behälter.

Küchenutensilien	Mikrowelle
Hitzebeständiges Glas	Ja
Nicht feuerfestes Glas	Nicht
Hitzebeständige Keramiken	Ja
Mikrowellengeeignete Plastikutensilien	Ja
Küchenpapier	Ja
Metalltablett	Nicht
Stahlgitter	Nicht
Aluminiumfolie und Behälter aus Aluminiumfolie	Nicht


7. ZUBEREITUNG VON SPEISEN IM MIKROWELLENHERD

1. Wählen Sie die gewünschte Einschalttaste:



- einmaliges Drücken wählt hohe Leistung
- zweimal drücken, um mittlere Leistung zu wählen
- dreimal drücken, um Auftauen zu wählen

Die gewählte Leistung wird auf dem Display angezeigt:



- **HI:** hohe Leistung
- **MED:** mittlere Leistung
- **DEF:** Auftauen

2. Verwenden Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit auszuwählen:

Zum Beispiel, 2 Minuten, drücken Sie



Wenn die richtige Zeit und Leistung gewählt wurde, drücken Sie



8. ZUBEREITUNG VON MAHLZEITEN IN MEHREREN ETAPPEN (EINMALIGE MENÜS)

Ein Mikrowellenherd hat die Fähigkeit, Speisen in bis zu drei Stufen zuzubereiten. Gefrorene Produkte sollten zum Beispiel zuerst aufgetaut und erst dann gegart werden.


Schritt 1: Wählen Sie die gewünschte Leistung durch Drücken von




- einmaliges Drücken wählt hohe Leistung

- zweimal drücken, um mittlere Leistung zu wählen
- dreimal drücken, um Abtauen zu wählen

Die gewählte Leistung wird auf dem Display angezeigt:



Auf dem Display wird dann die gewählte Stufe angezeigt:



Verwenden Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit auszuwählen:

Zum Beispiel, 2 Minuten, drücken Sie



Schritt 2: Wiederholen Sie die obigen Anweisungen.

Schritt 3: Wiederholen Sie die obigen Anweisungen.

Nachdem Sie die gewünschten Optionen ausgewählt haben, drücken Sie




9. VERWENDUNG VON VOREINGESTELLTEN ZEITPROGRAMMEN

Der Herd verfügt über 20 werkseitig voreingestellte Zeitprogramme. Die Nutzung dieser Programme ist nur bei Verwendung von HI-Strom möglich. Um das gewählte Timerprogramm zu starten, drücken Sie die Zifferntaste, wenn sich der Herd im „Stand-by“-Modus befindet. Die Tasten sind wie folgt programmiert:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Speichertasten	0'10"	0'20"	0'30"	0'45"	1'00"	1'30"	2'00"	2'30"	3'00"	3'30"
X2 + Speichertaste	0'20"	0'40"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	5'00"	6'00"	7'00"

10. TASTENPROGRAMMIERUNG

Die per Knopfdruck  einstellbaren Programme können nur auf einer Stufe zum Garen eingestellt werden.

PROGRAMMIERUNG DES MENÜS ZUM KOCHEN IN MEHREREN SCHRITTEN

1. Drücken Sie die Programmtaste



2. Wählen Sie die Nummer, unter der Sie das Programm einstellen möchten




3. Drücken Sie die Taste für die gewünschte Leistung




- einmaliges Drücken wählt hohe Leistung
- zweimal drücken, um mittlere Leistung zu wählen
- dreimal drücken, um Abtauen zu wählen

Die gewählte Leistung wird auf dem Display angezeigt:



Auf dem Display wird dann die ausgewählte Option angezeigt:



4. Verwenden Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit auszuwählen:

Zum Beispiel, 2 Minuten, drücken Sie




5. Um weitere Schritte zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4

6. Wenn Sie mit der Programmierung fertig sind, drücken Sie zum Abschluss



START DER EINGESTELLTEN MENÜPROGRAMME (3 SCHRITTE)



- Drücken Sie die  das Display muss „0“ anzeigen
- Drücken Sie die Zifferntasten 1÷0, auf denen das Zeitprogramm eingestellt ist



- Starttaste drücken

11. PROGRAMMIERUNG DES KOCHMENÜS IN EINEM SCHRITT

1. Drücken Sie die Programmtaste



2. Taste X2 drücken



3. Wählen Sie die Nummer, unter der Sie das Programm einstellen möchten




4. Wählen Sie die gewünschte Einschalttaste




- einmaliges Drücken wählt hohe Leistung
- zweimal drücken, um mittlere Leistung zu wählen
- dreimal drücken, um Abtauen zu wählen

Die gewählte Leistung wird auf dem Display angezeigt:



Auf dem Display wird dann die gewählte Stufe angezeigt:



5. Verwenden Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit auszuwählen:

Zum Beispiel, 2 Minuten, drücken Sie




6. Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, drücken Sie zum Abschluss die Taste



START DER EINGESTELLTEN MENÜPROGRAMME (1. STUFE)

Mit Speichertaste 2 



- Drücken Sie die  auf dem Display muss „0“ angezeigt werden.

- Drücken Sie die  das Display zeigt die getroffene Speicherauswahl an x2
- Drücken Sie die Zifferntasten 1÷0, auf denen das Zeitprogramm eingestellt ist



- Drücken Sie die

12. BEDIENFELDSPERRE

Um die Sicherheitsverriegelung zu aktivieren, wenn sich der Herd im Standby-Modus befindet, halten Sie die  bis „loc“ auf dem Display erscheint. Um die Sicherheitssperre zu deaktivieren, wenn sich der Herd im Standby-Modus befindet, halten Sie die  bis „loc“ aus dem Display verschwindet

13. WIE OFT DER MIKROWELLENHERD BENUTZT WIRD

Der Herd ist mit einer Funktion ausgestattet, mit der Sie überprüfen können, wie oft der Herd benutzt wird.

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie:

- Öffnen Sie die Tür
- Halten Sie die Taste gedrückt  und drücken Sie die Taste . Auf dem Display wird eine Zahl angezeigt, die angibt, wie oft der Herd benutzt wurde.

14. REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Aufnahme jeglicher Wartungs-, bzw. Reinigungsarbeiten den Mikrowellenherd ausschalten und den Stecker von der Stromversorgungsquelle rauszuziehen.
- Erhalten Sie die Innenkammer des Mikrowellenherdes ständig in einem sauberen Zustand. Sollten die Innenwände durch das Produkt bespritzt werden, bzw. sollte das Produkt überkochen und ausströmen, ist der Innenraum des Geräts mit einem feuchten Lappen sorgfältig abzuwischen. Wurde die Innenkammer sehr stark verschmutzt, können neutrale Detergenzien benutzt werden. Bitte vermeiden Sie Detergenzien in Sprayform, die ätzende Eigenschaften aufweisen, zu verwenden. Diese können unter Umständen zum Auftauchen von Flecken / Verfärbungen auf der Gerätetürfläche führen, bzw. verursachen, dass die Oberfläche dieses Elements matt wird.
- Die Außenfläche der Gerätetür mit einem feuchten Lappen reinigen. Unbedingt vermeiden, dass Wasser in die Ventilationsöffnungen gelangt und somit zur Beschädigung des Mikrowellenherdes führt.
- Die Gerätetür und die Türscheibe mit einem Lappen trocken abwischen, die Dichtung und andere Elemente der Mikrowellentür auf eine reguläre Basis mit einem feuchten Lappen reinigen, um alle Produktüberreste zu entfernen. Es ist untersagt ätzende Detergenzien zu verwenden.
- Unbedingt vermeiden, dass die Systemsteuerung in Kontakt mit Wasser tritt. Dieses Element darf ausschließlich mit einem weichen, feuchten Lappen gereinigt werden. Während des Reinigungsvorgangs die Mikrowellentür offen halten – auf diese Weise beugen Sie dem unabsichtlichen Einschalten der Geräts vor.
- Sammelt sich Wasserdampf auf den Innen- und Außenwänden der Mikrowellentür auf, ist dieser mit einem weichen Lappen abzuwischen. Solch eine Situation kann vorkommen, wenn das Gerät in einer Umgebung mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit betrieben wird.
- Es ist erforderlich, zeitweise den Glasdrehsteller aus dem Mikrowellenherd zu entfernen um es mit Wasser und Seife (bzw. in einer Geschirrspülmaschine) zu reinigen.
- Den drehbaren Untersatz und den Geräteboden auf eine reguläre Basis reinigen, um der Entstehung eines zu hohem Lärms vorzubeugen. Die untere Fläche der Innenkammer mit einem neutralen Detergens, den drehbaren Untersatz dagegen mit Wasser und Seife (bzw. in einer Geschirrspülmaschine), reinigen. Nach Abschluss der Reinigung sicherstellen, dass der drehbare Untersatz im Inneren des Mikrowellenherdes sachgemäß angesetzt wurde.
- Unangenehme Gerüche im Inneren des Mikrowellenherdes können leicht entfernt werden – stellen Sie bitte in der Mitte des Geräts einen Behälter mit ausgepressten Zitronensaft und zusätzlich ein paar Stücke Zitronenhaut. Anschließend den Mikrowellenherd für 5 Minuten einschalten. Danach den Behälter entfernen und alle Innenflächen der Gerätekammer sorgfältig abwischen und zum kompletten Abtrocknen abstellen.
- Im Falle des Lichtausfalls im Mikrowellenherd mit einem Servicedienstleister Kontakt aufnehmen.
- Den Mikrowellenherd in regulären Zeitabständen sorgfältig reinigen und alle Produktüberreste aus dem Inneren der Gerätekammer entfernen. Bei nicht Beachtung dieser Anweisung kommt es stufenweise zu einer Zustandsverschlechterung der Geräteinnenkammer, was unter Umständen zur Lebensdauerverkürzung des ganzen Mikrowellenherdes und Verschlechterung der Sicherheitsbedingungen führen kann.
- Es wird nicht gestattet, den Mikrowellenherd in herkömmlichen Haushaltsmülleimern zu entsorgen. Das Gerät ist Recyclingprozessen zu unterziehen.

15. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Diese Informationen beziehen sich auf eine ordnungsgemäße Vorgehensweise mit verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten.

- **Altes, verbrauchtes Equipment sollte im Geschäft, wo das neue Gerät gekauft wird, zurückgelassen werden.** Jedes Geschäft ist dazu rechtlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos entgegenzunehmen, soweit ein neues Gerät derselben Art und in derselben Menge gekauft wird. Der Käufer ist lediglich dazu verpflichtet, das alte Gerät auf eigene Kosten zum Geschäft zu bringen.
- **Das alte Gerät sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt gebracht werden.** Informationen über die sich in Ihrer unmittelbarer Umgebung befindenden Punkte finden Sie auf der Internetseite oder Informationstafel Ihrer Gemeinde.
- **Elektrische und elektronische Geräte können auch an Servicestellen zurückgelassen werden.** Sollte eine Reparatur wirtschaftlich nicht nachvollziehbar oder technisch unmöglich sein, ist der Servicedienst dazu verpflichtet, das Gerät kostenlos entgegenzunehmen.
- **Sie können verbrauchte Geräte auch bequem von Zuhause aus übergeben.** Sollten Sie keine Zeit oder keine Möglichkeit haben, Ihr Gerät zum entsprechenden Sammelpunkt zu bringen, können Sie sich diesbezüglich an eine spezialisierte Dienstleistungsfirma wenden und die Abholung arrangieren.

Achtung! Verbrauchte Geräte dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Dafür drohen hohe Geldstrafen



Das am Gerät angebrachte oder in den Geräteunterlagen auftretende Symbol bedeutet, dass nach dem Ablauf der Nutzungsdauer das Gerät nicht in den Hausabfall gehört. Aus diesem Grund muss es an einen Ort gebracht werden, wo es vorschriftsmäßig deponiert oder wiederverwertet wird.

16. GARANTIE

Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung.

Die Folgen einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung sowie einer unsachgemäßen täglichen Wartung sind nicht Gegenstand der Garantiereparatur.

Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. Keiner Garantie unterliegen auch Beschädigungen, die Folge der Witterungsverhältnisse wie Entladungen in der Atmosphäre, Wechsel von Versorgungsspannung, unsachgemäße Einstellung von Werten für die elektrische Versorgungsspannung, Stromversorgung an einer falschen Steckdose, mechanische, thermische, chemische Beschädigungen des Geräts und dadurch entstandene Mängel, sind.

Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche mechanisch beschädigten Elemente.

Thank you for purchasing our product. Please read this manual carefully before using it for the first time.

In order to provide you with the best technical solutions for your devices, we are constantly developing them technologically. Therefore, the pictures and drawings in this manual may differ from the purchased device.

NOTE: Keep this manual in a safe place that is accessible to personnel. The manufacturer reserves the right to change technical parameters of the devices. Copying of this manual without permission of the manufacturer is prohibited.

1. SAFETY INSTRUCTIONS:

- Incorrect maintenance and/or use may cause serious harm to people and damage the device.
- The device can only be used for the purpose for which it has been designed.
- The manufacturer does not take any responsibility for damages caused by improper maintenance or use of the device.
- When in use, secure the device and its electrical plug from any contact with water or other fluids. In case the device is accidentally dropped into water the electrical plug should be immediately removed from the socket and the device should be inspected by a trained professional.

ATTENTION: Failure to obey these instructions may cause life threatening danger.

- Never open the casing of the device on your own.
- Do not stick any objects into the casing of the device.
- Do not touch the electrical cord with wet hands.
- Check the condition of the electrical plug and cord regularly. In case any damage to the plug or cord is discovered order repair by a specialized service provider.
- In case the device is dropped or damaged otherwise, before further use always order a check-up and repair by a specialized service provider.
- Do not make any attempts to repair the device on your own – this may cause life threatening danger.
- Protect the electrical cord from contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. When you disconnect the device from the electrical socket always hold the plug and never pull the electrical cord.
- Secure the electrical cord (or the extension cord), so that it is not unplugged by mistake and so that no one can stumble over it.
- Monitor functioning of the device while in use.
- Use of the device by people underage, physically or mentally incapable, with motion disorders as well as people without proper experience and knowledge regarding the use of this device should not be allowed. All of the above should only use the device under supervision of a person responsible for their health and safety.
- When not used or during maintenance you should always unplug the device from the source of electricity by removing the electrical plug from the socket.
- ATTENTION: when the electrical plug is plugged into the socket the device is constantly live.
- Switch the device off before removing the plug from the socket.
- Never pull the device by the electrical cord.

2. SAFETY PRECAUTIONS

- **Do not use the device with its door open, as it may cause emission of powerful and harmful microwave energy. It is important that the original hinges and locks of the oven doors are not tampered with.**
- **Do not place any objects between the front panel of the device and its door. Take great care to keep the seals of the device clean.**
- **Do not use the oven if it is damaged. It is particularly important to make sure the oven door close tightly and so that none of the following elements are damaged:**
 - Door (lock)
 - Hinges and the lock (damaged or loose)
 - Door seals and other sealing surfaces
- **Any repairs or adjustments of the oven may only be performed by a properly qualified personnel of a technical service provider.**

WARNING: In order to reduce the risk of burns, electrocution, fire and other injuries or damages as well as exposition to strong influence of microwave energy:


- Before use of the device read instruction manual
- Only use the device for the purpose for which it was designed, as described in this instruction manual. Do not use any corrosive chemicals or substances which facilitate collection of steam. The device is designed to heat, cook and defrost food products. The device is not meant for industrial or laboratory use.
- Do not initiate the device when it is empty.
- Do not use the oven if its power supply cord is damaged, if it does not work properly or if it was dropped. In case the power cord is damaged, in order to avoid the threat of electrocution, the replacement should be performed by the manufacturer, by a technical service provider or by a qualified technician.
- **WARNING:** Children may only use the oven unsupervised only in case they were instructed on how to use it safely, and can use it safely, and if they understand the threats related to improper use of the device.
- In order to reduce the risk of fire in the chamber of the oven:
 - To avoid the risk of burning of paper or plastic containers, when heating food products packed in paper or plastic make sure to monitor the inside of the oven.
 - Remove any metal seals of plastic or paper bags before putting the bags in the oven.
 - In case you notice smoke coming out of the oven turn the device off and unplug it from the source of electricity, leave the oven door closed to suffocate the flame.
 - Do not use the oven chamber to store products. Do not leave products made of paper, dishes, or food products inside the oven chamber, when it is not in use.

WARNING: heating fluids and food products in sealed containers is not allowed as it may lead to explosion.

- Due to a threat of intense delayed boiling in case of liquid products be careful while removing the container from the oven.
- Do not use the oven to fry products. Hot oil may damage elements of the oven and containers, and cause severe burns.
- Do not use the microwave oven to heat eggs in shells or hard boiled eggs, as they may explode, even after the heating process has finished.
- Before boiling products with tough peel such as potatoes, squash, apples, chestnuts etc. first puncture the peel.


- After heating the contents of baby bottles or other baby food always mix the contents and check temperature before serving. Mixing or shaking the container will ensure even temperature distribution.
- Dishes used to heat products in the oven may be hot after the process is finished, therefore it may be necessary to use holders or thermal gloves in order to remove the dishes from the oven.
- Before using dishes to heat products make sure they may be used to cook in a microwave oven.
- **WARNING:** repairs or maintenance activities which require for the housing of the oven to be removed is very dangerous and may cause threat to life or health. The housing protects from direct influence of microwave energy and any such activities may only be performed by qualified employees of the technical service provider.
- This device belongs to Group 2 Class B ISM devices. Group 2 includes all ISM devices (Industrial Scientific and Medical), where radio frequency energy is generated on purpose and/or it is used in the form of electromagnetic rays in order to process materials and other electromagnetic devices. Class B devices are adapted for home use and for use in institutions, which are connected to a low voltage electrical supply network meant for homes.
- Children present in proximity of the device should be supervised in order to make sure they do not play with the oven.

3. CONSTRUCTION OF THE DEVICE




1. Safety lock
2. Doors
3. Control panel

3.1. Control panel



4. Digital display
5. Button for setting the power level
6. X2 - memory button 2
7. Programming button
8. Stop/Reset button
9. Start button
10. Program buttons

Digital display



11. X2 memory selection made
12. Preset menu selected
13. Preparation phase
14. Selected power level

4. TECHNICAL DATA

Power parameters	230 V~50 Hz
Power	1500 W
Microwave Power	1000 W
Operation frequency	2450 MHz
External dimensions WxDxH	520x446x312 (mm)
Dimensions of the cooking cabinet WxDxH	335x334x212 (mm)
Capacity	25 litrów
Net weight	18 kg

5. INSTALLATION OF THE APPLIANCE

5.1. Installation

- Make sure that all safety items have been removed from inside the stove.
- **WARNING:** Inspect the stove for damage, for improperly installed or bent doors, for damaged door gaskets and other sealing surfaces, for loose or broken door hinges and door latches, and for dents inside the stove compartment and on the door. If any damage is found, do not operate the stove. It is necessary to call a qualified repairman.
- Place the stove on a flat and stable surface that will not only support the weight of the unit itself, but also the weight of the heaviest foods you will be preparing in the stove.
- Install the stove away from sources of heat and moisture. Avoid areas with high humidity. Do not place the stove near flammable materials.
- The stove must be well ventilated for proper operation. Leave a clearance of 20 cm above the stove, 10 cm behind and 5 cm on both sides of the unit. Do not block or in any way obstruct the unit's inlet or outlet openings. Do not remove the feet.
- Do not use the stove if the glass turntable, turntable base and turntable shaft are not installed in the proper locations.
- Make sure that the power cord is not damaged and is not placed under the stove or over hot surfaces or sharp edges.
- The power outlet must be easily accessible so that the unit can be quickly disconnected from the power source in the event of an emergency.
- Do not use the stove outdoors.

5.2. Grounding

The appliance must be earthed. The stove is equipped with a power cord with a grounding wire and a plug with a grounding socket. The cable must be connected to a properly installed and grounded wall outlet. In the event of a short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by ensuring that current flows to the grounding conductor. It is recommended that the stove be connected to a separate power circuit to which no other appliance has been connected. Use of high voltage is dangerous and may cause a fire or otherwise damage the appliance.

WARNING: Improper use of the grounded plug may result in a risk of electric shock.

Notes:

If you have any questions about grounding and wiring, consult a qualified electrician or repairman.

Neither the manufacturer nor the equipment supplier shall be liable in any way for damage to the equipment or personal injury resulting from failure to comply with the requirements for electrical connections.

The wires in the power cord are color-coded according to the following code:

- Green or yellow = Grounding conductor
- Blue = neutral conductor
- Brown = Current Conductor

5.3. Radio interference

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, television or other such equipment.
2. If interference is observed, it can be reduced or completely eliminated by the following measures:
 - Cleaning the stove door and sealing surfaces.
 - Reorienting the receiving antenna of a radio or TV set.
 - Reorient the stove with respect to other receivers.
 - Move the stove away from the receiver.
 - Connecting the stove to a different power outlet so that the stove and the receiver are connected to different circuits.

6. OPERATION OF THE DEVICE

6.1. Microwave cooking principles

- Place food products carefully in the stove. Place the thickest parts of the food as close to the edge of the cooker as possible.
- Adjust the cooking time carefully. Choose the shortest processing time indicated and extend it if necessary. Products cooked for too long may start to smoke or even catch fire.
- Cover the food when cooking. The lid keeps food from splattering and helps to heat it evenly.
- To speed up the processing of foods such as chicken or hamburgers, flip them while cooking. Large portions of food such as roasts need to be turned at least once.
- Small foods like meatballs should be stirred or repositioned during cooking by moving foods from the top to the bottom and from the center to the edge of the container.

6.2. Containers

- The ideal container for use in a microwave oven is one that allows microwave energy to pass into the interior allowing food to be heated.
- Microwaves do not penetrate metal, so do not use metal containers or dishes, or those that are decorated or lined with metal, to heat food in the oven.
- Do not use containers made from recycled paper for microwave cooking, as they may contain traces of metal that could cause a spark and/or fire.

• It is advisable to use round or oval dishes instead of square or rectangular ones, as foods in the corners of the dish may be overcooked. The following list will assist you in selecting the appropriate containers.

Cookware	Microwave
Heat-resistant glass	Yes
Non heat resistant glass	No
Heat-resistant ceramic	Yes
Plastic cookware suitable for microwave ovens	Yes
Cookware paper	Yes
Metal tray	No
Metal grate	No
Aluminum foil and aluminum foil containers	No


7. PREPARING MEALS IN THE MICROWAVE OVEN

1. Select the desired power button:



- pressing once selects high power
- pushing twice will select medium power
- press three times to select defrost

The selected power will be shown on the display:



- **HI:** high power
- **MED:** medium power
- **DEF:** defrost

2. Use the numeric buttons to select the desired time

For example, 2 minutes, press



If the correct time and power has been selected, press



8. PREPARATION OF MEALS IN SEVERAL STAGES (ONE-TIME MENU)


A microwave oven has the ability to prepare food in up to three stages. For example, frozen foods should be defrosted first and then cooked.

Step 1. Select the desired power by pressing




- pressing once selects high power
- pushing twice will select medium power
- press three times to select defrost

The selected power will be shown on the display:



Then the display will show the selected stage:



Use the numeric buttons to select the desired time:

For example, 2 minutes, press



EN

Step 2 - Repeat the above instructions

Step 3 - Repeat the above instructions

After selecting the desired options, press




9. USE OF PRE-SET TIME PROGRAMS

The stove has 20 factory preset time programs. These programs can only be used with HI power. To start the selected timer program, press the number key when the stove is in „Stand-by” mode. The keys are programmed as follows:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
memory buttons	0'10"	0'20"	0'30"	0'45"	1'00"	1'30"	2'00"	2'30"	3'00"	3'30"
X2 + memory button	0'20"	0'40"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	5'00"	6'00"	7'00"

10. BUTTON PROGRAMMING

Push-button adjustable programs  can only be set for cooking at one stage.

PROGRAM THE MENU TO COOK IN SEVERAL STEPS

1. Press the program button



2. Select the number where you want to set the program




3. Press the desired power button




- pressing once selects high power
- pushing twice will select medium power
- press three times to select defrost

The selected power will be shown on the display:



Then the display will show the information about the selected option:



4. Use the numeric buttons to select the desired time:

Na przykład 2 minuty, naciśnij




5. To program more steps repeat steps 3 and 4

6. When programming is complete, exit by pressing



START OF SET MENU PROGRAMS (3 STEPS)



- Press the button  the display must show „0”
- Press/ number button 1÷0 on which the time program is set

- Press the start button



11. ONE-STEP COOKING MENU PROGRAMMING

1. Press the program button



2. Press the X2 button



3. Select the number where you want to set the program




4. Select the desired power button




- pressing once selects high power
- pushing twice will select medium power
- press three times to select defrost

The selected power will be shown on the display:



Then the display will show the selected stage:



5. Use the numeric buttons to select the desired time:

Na przykład 2 minuty, przyciśnij



6. When programming is complete, exit by pressing the



START THE SET MENU PROGRAMS (1ST STEP)

With Memory Button 2



- Press the button The display must show „0”.
- Press the button the display shows the memory selection made x2
- Press number buttons 1÷0 on which the time program is set



- Press the button

12. CONTROL PANEL LOCK

To activate the safety interlock when the stove is in standby mode, hold down the until „loc” appears in the display. To deactivate the safety lock when the stove is in standby mode, hold down the until „loc” disappears from the display

13. HOW OFTEN THE MICROWAVE OVEN IS USED

The stove is equipped with a feature where you can check how often the stove is used.

To enable this feature you must:

- Open the door
- Hold down the button and press the A number will appear on the display indicating the number of times the stove has been used.

14. CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the device turn it off and unplug it from the source of electricity.
- The inside of the device should be kept clean. In case the walls are sprayed with food or the product overflows, wipe it with damp cloth. If the chamber is very dirty use a mild detergent. Do not use spray-on detergent, or corrosive detergents as they may cause stains on the surface of panels or make them turn matt.
- Wipe the outside of the door with a damp cloth. Do not allow for water to access ventilation apertures in order to prevent damage to the device.
- The door and the glass panel should be cleaned on both sides with a damp cloth.
- Do not allow for the control panel to become wet.
- In case steam sets on the inside or outside of the oven door wipe it with soft cloth. It may happen when the device is used in a moist environment.
- Periodically it is important to remove the glass tray from the oven and wash it in water and soap or using a dishwasher.
- The turning ring and the bottom of the chamber should be cleaned regularly in order to avoid noisy operation of the device. Clean the bottom of the chamber with mild detergent, and the turning ring with water and soap or in a dishwasher. After cleaning the ring make sure it has been reinstalled properly.
- You may rid of the unpleasant smell originating from the inside of the chamber by placing a container of lemon juice and peel inside the chamber and setting it to work for 5 minutes. After that time the inside of the chamber should be cleaned and dried.
- In order to replace the light contact a technical service provider.
- The device should be cleaned regularly and any remains of food prepared in the chamber of the microwave oven should be removed. Failure to obey the above will lead to deteriorate the condition of the inside of the chamber, which may lead to the shortening the lifespan of the device, and become a threat to safety.
- Throwing this device away with regular household waste is not allowed, as it should be utilized properly.

15. DISPOSING OF USED EQUIPMENT

Information for users about the proper principles of disposal of waste electric and electronic equipment.

- **Leave the old device in the store where you are buying a new device.** Each store has an obligation to take your old equipment free of charge if you buy new equipment of the same type and in the same quantity. The only condition is to deliver the equipment to the store at your own expense.
- **Take the used device to a collection point.** You will find information about the nearest location on the municipal website or bulletin board of the municipal office.
- **Leave the device at the service point.** If the repair of the device is uneconomical or impossible for technical reasons, the service is obliged accept the device free of charge.
- **Return used equipment without leaving your house.** If you don't have the time or ability to transport your equipment to a collection point, you can use the services of specialized companies.

Remember! Do not dispose of used equipment along with household waste. This could cause high fines.



The symbol of the crossed-out waste bin on the product, its packaging or the instruction manual means that the product should not be disposed of to normal waste bins. The user is obliged to hand over the used equipment to a designated collection point for proper processing.

16. WARRANTY

The seller shall be liable under the warranty or guarantee.

Damage resulting from the formation of lime scale deposits in the device are not subject to repair under the warranty.

The consequences of improper use contrary to the intended use and improper daily maintenance are not subject to warranty repair.

Warranty exchange does not cover such elements as: light bulbs, rubber components, heating elements damaged by lime scale, screws and elements undergoing natural wear, e.g. rubber seals and all kinds of mechanically damaged elements. Any damage of components resulting from improper use is also excluded from the warranty. The warranty is automatically voided in the event of a broken warranty seal or independent repairs.



Stalgast Sp. z o.o.

Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa

tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77

www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

• DE •

**Stalgast GmbH
Konsul-Smidt-Str. 76 a
28217 Bremen
Tel.: +49 421 9898066-1
stalgast@stalgast.de
www.stalgast.de**

• EN •

**Tel.: +48 22 509 30 77
export@stalgast.com
www.stalgast.eu**

• FR • ES •

**Tel.: +48 22 509 30 55
export@stalgast.com
www.stalgast.eu**