



ISA S.p.A

Bastia Umbra  
(PG)

IL131\_Pog.03.03

Settaggio parametri centralina  
**MILLENNIUM SP**

Pag 1 di 2

<i>Strumenti</i>	ID 974 230V	<i>Codice</i>	418227691000
------------------	-------------	---------------	--------------

<i>Parametro</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Range</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
<b>SET</b>	<i>Set-point</i>	<i>LSE ÷ HSE</i>	<b>-20</b>	°C
<b>Menù CP (regolatore compressore)</b>				
<b>diF</b>	<i>Differenziale</i>	<i>0 ÷ 30</i>	<b>2</b>	°C/°F
<b>HSE</b>	<i>Valore massimo set</i>	<i>LSE ÷ 302</i>	<b>-10</b>	°C/°F
<b>LSE</b>	<i>Valore minimo set</i>	<i>-55 ÷ HSE</i>	<b>-30</b>	°C/°F
<b>Ont</b>	<i>Stato comp. per sonda guasta</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>1</b>	Min
<b>OfT</b>	<i>Tempo di spegnimento comp. per sonda guasta</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>0</b>	Min
<b>dOn</b>	<i>Tempo ritardo attivazione rele' comp. dalla chiamata</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>0</b>	Sec
<b>dOF</b>	<i>Tempo ritardo tra l' off e il successivo on del comp.</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>0</b>	Min
<b>dbi</b>	<i>Tempo di ritardo tra 2 accensioni successive del comp.</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>0</b>	Min
<b>odo</b>	<i>Ritardo attivazione relè all'accensione o per mancanza di tensione</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>0</b>	Min
<b>Menù dEF (parametri sbrinamento)</b>				
<b>dty</b>	<i>Tipo di sbrinamento</i>	<i>0 ÷ 2</i>	<b>1</b>	Flag
<b>dit</b>	<i>Intervallo sbrinamento</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>8</b>	Ore
<b>dct</b>	<i>Tipo conteggio sbrin.</i>	<i>0 ÷ 2</i>	<b>1</b>	Flag
<b>doh</b>	<i>Ritardo sbrinamento</i>	<i>0 ÷ 59</i>	<b>0</b>	Min
<b>dEt</b>	<i>Durata sbrinamento</i>	<i>1 ÷ 250</i>	<b>30</b>	Min
<b>dSt</b>	<i>Temperatura fine sbrinam.</i>	<i>-50 ÷ 150</i>	<b>9</b>	°C/°F
<b>dpo</b>	<i>Sbrinamento all'accensione</i>	<i>n/Y</i>	<b>n</b>	Flag
<b>Menù FAn (parametri ventole)</b>				
<b>Fst</b>	<i>Temperatura di fermata ventilatori</i>	<i>-50 ÷ 150</i>	<b>12</b>	°C/°F
<b>Fad</b>	<i>Differenziale attacco e stacco ventilatori</i>	<i>-30 ÷ 30</i>	<b>1</b>	°C/°F
<b>Fdt</b>	<i>Ritardo attacco ventole</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>3</b>	Min
<b>dt</b>	<i>tempo gocciolamento</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>1</b>	Min
<b>dfd</b>	<i>Ventole disabilitate in sbrinamento</i>	<i>n/Y</i>	<b>Y</b>	Flag
<b>FCO</b>	<i>Ventole attive con compressore fermo</i>	<i>n/Y</i>	<b>Y</b>	Flag
<b>Menù AI (allarmi)</b>				
<b>Afd</b>	<i>Ritardo visualizzazione allarme</i>	<i>1 ÷ 50</i>	<b>10</b>	Min
<b>HAL</b>	<i>Temperatura max intervento allarme</i>	<i>Lal ÷ 150</i>	<b>50</b>	°C/°F
<b>LAL</b>	<i>Temperatura min. intervento allarme</i>	<i>-50 ÷ HAL</i>	<b>-50</b>	°C/°F
<b>PAO</b>	<i>Esclusione allarme in accensione</i>	<i>0 ÷ 10</i>	<b>1</b>	Ore
<b>dAO</b>	<i>Esclusione dell'allarme in sbrinamento</i>	<i>0 ÷ 999</i>	<b>0</b>	Min
<b>tAO</b>	<i>Ritardo allarme temperatura</i>	<i>0 ÷ 250</i>	<b>0</b>	Min

<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Emissione</b>	<b>Approvazione:</b>	<b>Verifica:</b>	<b>Data</b>
		UTS	UTS	AQ	
1	Creata distinzione tra standard e UL (IL131_Pog.03.03)				30/08/04

*Questo documento è di proprietà della ISA S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti*



ISA S.p.A

Bastia Umbra  
(PG)



IL131\_Pog.03.03

Rev. 1

Del 30/08/2004

Pag 2 di 2

Settaggio parametri centralina  
**MILLENNIUM SP**

<i>Parametro</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Range</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
<b>Menù diS (display)</b>				
<b>LOC</b>	<i>Blocco tastiera</i>	<i>n/Y</i>	<b>n</b>	<i>Flag</i>
<b>PA1</b>	<i>Password 1</i>	<i>0÷250</i>	<b>0</b>	<i>Num</i>
<b>Ndt</b>	<i>Visualizzazione con cifre decimali</i>	<i>n/Y</i>	<b>N</b>	<i>Flag</i>
<b>CA1</b>	<i>Calibrazione sonda cella</i>	<i>-12÷+12</i>	<b>0</b>	<i>°C/°F</i>
<b>CA2</b>	<i>Calibrazione sonda sbrinamento</i>	<i>-12÷+12</i>	<b>0</b>	<i>°C/°F</i>
<b>ddL</b>	<i>blocco display in sbrinam.</i>	<i>0÷2</i>	<b>0</b>	<i>Flag</i>
<b>dro</b>	<i>Selezione tipologia lettura sonda °C/°F</i>	<i>0/1</i>	<b>0</b>	<i>Flag</i>
<b>Menù Cnf (configurazione)</b>				
<b>H00</b>	<i>Selezione tipo di sonda PTC (=0) o NTC</i>	<i>0/1</i>	<b>0</b>	<i>Flag</i>
<b>H42</b>	<i>Presenza sonda Evaporatore</i>	<i>n/y</i>	<b>y</b>	<i>Flag</i>
<b>Rel</b>	<i>Versione del dispositivo</i>	<i>0÷999</i>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>Tab</b>	<i>Parametro a sola lettura</i>	<i>0÷999</i>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>Menù Fpr (copy card)</b>				
<b>UL</b>	<i>Copia dei parametri dallo strumento alla copy card</i>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>dL</b>	<i>Copia dei parametri dalla copy card allo strumento</i>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>Fr</b>	<i>Cancellazione dei dati inseriti nella copy card</i>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

**Elenco modifiche**

Posizione	Richiedente	Motivo	Autore	Data
1	Musto	Distinta standard da ul	Musto	30/08/04